



# Montage Zündkerzenstecker



Sie benötigen: Spitzzange, Zündkabel, Zündkerzenstecker, Piecker, Schmiermittel (z.b. Tectane Multi Lube)



**1.) Durchbohren Sie mit dem Pieker das Zündkabel wie dargestellt**

**2.) Sprühen Sie etwas Schmiermittel in den Zündkerzenstecker**



**3.) Führen Sie das  
Zündkabel von unten in  
den Zündkerzenstecker ein**

**4.) Ziehen Sie mit der  
Spitzzange das Zündkabel  
durch den  
Zündkerzenstecker durch**





**5.) Haken Sie die Schenkelfeder aus dem Zündkerzenstecker wie dargestellt in das Zündkabel ein**

**6.) Ziehen Sie das Zündkabel nach unten raus**





**7.) Positionieren Sie die Federschenkel wie dargestellt im Zündkerzenstecker**

**8.) Fertig!**

